

PRIMERCHEM QUARTZ DUO

Imprimación monocomponente a base de resinas de estireno-acrilato, enriquecida con cargas de áridos de cuarzo seleccionados. Proporciona una doble función: actúa como puente de unión y como impermeabilizante.



CARACTERÍSTICAS y APLICACIONES

- Apto para el sellado y restauración de paramentos.
- Excelente adherencia en una amplia variedad de superficies, incluyendo yesos, revocos de baja calidad, ladrillo poroso, hormigón, morteros pétreos, acabados granulados, vidrio, gresite, baldosas y otras superficies no porosas.
- Gran elasticidad e impermeabilidad.
- Alta resistencia química frente a ácidos, grasas, etc.
- Excelentes resistencias mecánicas (compresión, desgarró, al punzamiento, etc) y excelente dureza y elasticidad.
- Apto para superposiciones, piscinas de poliéster o para ser aplicado en el sistema Aquachem Beach.
- Resistente a la intemperie y en ambientes húmedos.
- Consistencia tixotrópica que permite aplicación con llana.

DATOS TÉCNICOS

Color	Beige
Contenido en sólidos	55%
Densidad	1,2 Kg/L
Viscosidad	270 UK
Rendimiento	5 m ² /Kg

Las condiciones de humedad y temperatura y la porosidad del soporte pueden influir en las características técnicas descritas.

MODO DE EMPLEO Y RECOMENDACIONES

Aplicar Primerchem Quartz DUO con brocha, rodillo, llana o pistola teniendo en cuenta que en superficies no porosas se debe aplicar sin diluir, y en superficies con porosidad media, o donde se requiera fijar y aglutinar, se recomienda diluir en un 10-25% de agua.

PRIMERCHEM QUARTZ DUO

SEGURIDAD

Producto no clasificado según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP] (Anexo II de REACH). En caso de inhalación: Trasladar a una zona ventilada si se inhala gran cantidad de polvo y existe irritación mecánica o malestar. Acudir a un médico si la irritación persiste. En caso de contacto con la piel: Ninguna medida especial; lavar la zona afectada con jabón y agua abundante. Si es necesario, acudir a un médico. En caso de contacto con los ojos: Ninguna medida especial; enjuagar inmediatamente con agua abundante. Consultar con el médico si persiste el dolor o la irritación. En caso de ingestión: enjuagar la boca y beber mucha agua. Consúltese con el médico si los síntomas persisten.

FORMATOS

Envases de 7 y 25 Kg.

ALMACENAMIENTO

Un año desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y evitando las heladas y la exposición directa al sol.